

KT-N898 Brand Code Table

Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 0764, 1277, 1789	LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1043
AUCMA	0288-0296, 0462, 1313, 1998	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 0767
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0812, 1987	MACQUAY	0234-0237, 0465, 0746, 1773
BANSHEN	0264, 1288, 1800	MICOM	0415, 0927, 1951
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 1407, 1972	MIDEA	0260-0265, 0526, 1289, 1976
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565	MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0568, 0582, 1502
CHANGHONG	0301-0308, 0813, 1843	NORITZ	0431, 1455
CHGAO	0379-0382, 0489, 0515, 1403, 1916	PANASONIC NATIONAL	0138-0154, 0483, 0490-0492, 0653, 1507
CHOFU	0184-0187, 1209, 1723	PANDA	0378, 0890
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 1373	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1746
CORONA	0155-0163, 0459, 1180, 1995	PROTON	0421-0423, 0933, 1958
CONROWA	0377, 1401, 1913	RAYBO	0362-0367, 1386, 1898
CONSUL	0463, 0975	ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531, 1393
DEAWOOD	0203-0209, 0406, 0715, 1942	SABRO	0435, 0506-0508, 1018, 1971
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 0583, 0566, 0577, 0583, 0625, 1707	SAJODENKI	0212-0215, 0724, 1750
DOCTOR	0221, 0449, 1245, 1985	SAMPO	0424-0426, 1448, 1961
DONGBAO	0355-0361, 1385, 1891	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 0700, 1726
DONGXINBAO	0413, 0925, 1654	SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 1582
ELECTROLIX	0216-0220, 0569, 1245, 1752	SASUKI	0254, 0470, 0766, 1494
FEDDERS	0498, 0499, 0528	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 1980
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 0789	SHANXING	0392, 0449, 1416, 1985
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 1152	SHARP	0096-0106, 0525, 0609, 1640
FUNAI	0430, 0481, 1505, 1966	SHENGFENG	0376, 0480, 1504, 1912
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0883, 1508	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 1887
GENERAL	0128-0136, 0639, 0976, 1161	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1941
GUOJIAO	0244, 0291, 1268, 1827	SHUAIKANG	0288, 0800
GLEE	0398, 0399, 0910, 1935	SONGGE	0428, 0429, 1453, 1964
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 0979, 1737	SOVA	0409, 0410, 0921, 1434
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SUMMER	0427, 1451
HAIER	0266-0272, 0453-0455, 0778	SUNDURG	0257, 0505, 1017, 1793
HISENSE	0332-0335, 0517, 0847, 1359, 1868	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946
HITACHI	0118-0126, 0630, 1145	TADIRAN	0246-0251, 0758, 1275
HUABAO	0336-0344, 1360, 1878	TATUNG	0419, 0420, 0932, 1955
HUAKE	0408, 0920, 1944	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 0786, 1305
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1426, 1999	TECO	0256, 0473-0475, 1792
HUALING	0317-0325, 0452, 0964	TIANDI	0415, 1439
HUIFENG	0370, 0882	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001, 1643
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1392, 1979	TRANE	0227-0232, 0739, 1768
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 1969	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 0734, 1986
JDC	0373, 0440, 0952, 1909	WAN BAO	0138-0152, 0666, 0995, 1177
JIANGNAN	0432, 1456	WEILI	0393-0396, 0907, 1420, 1929
JINDA	0414, 0926, 1950	WHIRLPOOL	0164-0170, 0502, 0677, 1760
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 1984	WINIA	0491, 0550, 0993
JOHNSON	0245, 0492, 1269, 1516	XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
KANGLI	0374, 0375, 1399, 1910	XINLE	0400, 0401, 0913, 1452, 1936
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	YANGZI(YAIR)	0403, 0915
KEIMATAIR	0225, 0226, 0452, 0737, 1761	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 0838
KONKA	0397, 0457-459, 1933	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 0750, 1266
LG	0197-0200, 0514, 1026, 1733	ZHEN BAO	0129-0137, 1151, 1488, 1664
LIANGYU	0233, 0451, 0745, 1257		

• Vacuum coating keys

• LCD background light display

• Thermometer function

• Clock function

• Patent of code setting—numeric input directly

2000 in 1





Product Description

KT-N898 is a new product with the patent of code setting which is invented by our engineers. You can input the numeric keys (0-9) for the code required directly, visual and convenient, quick and efficient. It has accurate clock, timer on and off, room temperature display, conversions between Celsius and Fahrenheit degree, code memory. So it is your best choice.

Please read this manual carefully before using, which will be a great help for you to use the remote control.

The remote control can be used after setting. Pull side cover of remote control down and put 2 AAA (UM-4, R03) batteries as per polar indicated on battery cabin.

Patent code set up

1. Find out the codes from code table. There are many groups of codes for each brand. Please try the first group; if it does not operate your equipment, try the second, and do it like this until the codes can operate your equipment. Ex: ALPIN, you can input 0252 first; if it does not work, please try the second code 0253 etc.
2. Press the "SELECT" key, the code on LCD will flash. Enter the 4 digit code in turn. Ex: "0252", press the "0" key, "0" stop flashing, the last three numbers flashing, then press the "2" key, the last two numbers flashing, and press the "5" key, the last number flashing, finally press the last number "2", all of the 4 digit code "0252" stop flashing, code entry is now complete. The remote control confirms the code automatically, and you can use the numeric key normally. You can operate your air conditioner now.
3. Turn on the air conditioner and try other function keys. If they do not work well, please try the next group of code until all the functions can work. The remote control is 2000 codes in one, so it is invalid when the code is larger than 1999.

Auto-search code setting

If you do not know the brand of your air conditioner, or if your brand is not listed in the code table, please operate as the following steps:

1. Put the remote control aim at your air conditioner, press the "SELECT" key for 5 seconds and then release, remote control is entering the auto-search status, send the signal continuously, the code flashes and increases. While the air conditioner receives the signal, and send one buzzer, press any key to confirm.
2. Try other function keys, if they do not work, repeat above steps until it is correct.

Clock set up

1. Press the "CLOCK" key, clock signal flashes.
2. Press "TIME +/ TIME -" key to adjust to the current time.
3. Press the "CLOCK" key again, and clock signal stop flashing, the time setting finishes. (If you do not press the "CLOCK" key, it would finish automatically after 15 seconds)

Timer on

1. Press the "TIMER ON" key, the time on LCD flashes
2. Press "TIME +/-" key, adjust the time when you want to make the air conditioner turn on automatically
3. Time on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete

Timer off

1. Press the "TIMER OFF" key, the time on LCD flashes
2. Press "TIME +/-" key, adjust the time when you want to make the air conditioner turn off automatically
3. Time on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete

NOTE

1. If press the "TIMER ON" or "TIMER OFF" key twice, timer is canceled.
2. After timer setting is finished, you should make sure the remote control aims at the A/C receiver in valid distance and there are no obstacle between the remote control and receiver. If not, it can not work.
3. If you want to check the time of timer, press the "TIMER ON" or "TIMER OFF" key, the LCD will display the time of timer and after 5 seconds it will display current time.

Conversions between Celsius and Fahrenheit degree

Press the "C/F" key to convert the display between Fahrenheit and Celsius display

Attention

1. If it is not used for a long time, remove the battery to avoid leakage liquid of the battery damaging the machine. When the LCD looks dim, please change batteries. (New and old batteries can not be used together) After the batteries are replaced every time, it is not necessary to set model code again.
2. As usual the LCD only display the current time, if you want to view the selected code, press the "ENTER" key. After 5 seconds it would display the current time again.
3. If the timer on/off doesn't work, please check carefully to see if there is obstacle between the remote and air conditioner. Because the operation is effective only when the air conditioner receives the timer on/off signal from remote controller.
4. The manufacturer keeps the right to change the parameter and function of product.

Technical Parameters

Controllable distance: ≥ 8 meters
 Power supply voltage: DC 3 V
 Battery model: Battery AAA(UM-4, R03) $\times 2$
 Dimension: L166mm \times W57mm \times D19.5mm
 Weight: Approx 110g (without batteries)

Uwaga: Klimatyzator musi być wyłączony. Jeśli jest włączony, wyłącz go ręcznie.

Opis produktu

KT-N898 to nowy produkt z patentem na ustawienie kodu, wymyślonym przez naszych inżynierów.

Możesz wprowadzić klawisze numeryczne (0-9) dla wymaganego kodu bezpośrednio, wizualnie, wygodnie, szybko i wydajnie. Ma dokładny zegar, włączanie i wyłączanie timera, wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu, konwersje między stopniem Celsjusza a stopniem Fahrenheita, pamięć kodów. Więc to jest twój najlepszy kawałek.

Przed użyciem przeczytaj uważnie ten podręcznik, który będzie doskonałą pomocą do korzystania z pilota.

Pilot zdalnego sterowania może być używany po ustawieniu. Pociągnij boczną pokrywę pilota zdalnego sterowania i umieść 2 baterie AAA (UM-4, R03) zgodnie z oznaczeniem biegunowym na obudowie baterii.

Utworzenie kodu patentowego

1. Znajdź kody z tabeli kodów. Dla każdej marki istnieje wiele grup kodów. Wypróbuj pierwszą grupę; jeśli nie obsługuje twojego sprzętu, spróbuj i zrób to tak, aż kody mogą obsługiwać sprzęt. Np. : ALPIN można najpierw wprowadzić 0252; jeśli nie działa, wypróbuj drugi kod 0253 itd.

2. Naciśnij przycisk „SELECT”, kod na wyświetlaczu LCD zacznie migać. Wprowadź kod cyfrowy po kolei. Np. : „0252” naciśnij przycisk „0” „0” przestanie migać, trzy ostatnie cyfry zostaną wygaszone, a ostatnia liczba „2” cały 4-cyfrowy kod „0252” przestanie migać, wpisanie kodu zostało zakończone.

Pilot zdalnego sterowania potwierdza kod automatycznie, a normalnie możesz użyć klawisza numerycznego. Możesz teraz obsługiwać klimatyzator.

3. Włącz klimatyzator i wypróbuj inne klawisze funkcyjne. Jeśli nie działają dobrze, wypróbuj następną grupę kodu, aż wszystkie funkcje będą działać. Pilot zdalnego sterowania ma 2000 kodów w jednym, więc jest nieprawdopodobny, gdy kod jest większy niż 1999.

Automatyczne wyszukiwanie kodu ustawienia

Jeśli nie znasz marki klimatyzatora lub jeśli Twoja marka nie jest wymieniona w tabeli kodów, wykonaj następujące czynności:

1. Umieść cel zdalnego sterowania w klimatyzatorze, naciśnij przycisk „SELECT” przez 5 sekund, a zwolnienie, pilot wejdzie w stan automatycznego wyszukiwania, wysyłaj sygnał w sposób ciągły, kod migocze i rośnie. Gdy klimatyzator odbierze sygnał i wyśle jeden brzęczyk, naciśnij dowolny klawisz, aby potwierdzić.

2. Wypróbuj inne klawisze funkcyjne, jeśli nie działają, powtórz powyższe kroki, aż będzie poprawne.

Konfiguracja Clock

1. Naciśnij przycisk „ZEGAR”, miga sygnał zegara.

2. Naciśnij przycisk „TIME + / TIME-”, aby ustawić czas utwardzania.

3. Naciśnij ponownie przycisk „CLOCK”, a sygnał zegara przestanie migać, ustawienie czasu zakończy się.

(jeśli nie naciśniesz klawisza „zegar”, zakończy się to automatycznie po 15 sekundach)

Timer włączony

1. Naciśnij przycisk „TIMER ON”, czas na wyświetlaczu LCD miga.
2. Naciśnij przycisk „TIME” +/- ”, wyreguluj yime, aby klimatyzator włączył się automatycznie.
3. Czas na LCD przestanie migać po 15 sekundach. Ustawienie zostało zakończone.

Timer wyłączony

1. Naciśnij przycisk „TIMER OFF”, czas na LCD miga.
2. Naciśnij przycisk „TIME +/-”, ustaw thime, aby klimatyzator wyłączył się automatycznie.
3. Czas na LCD przestanie migać po 15 sekundach. Settig jest zakończony.

UWAGA

1. Jeśli dwukrotnie naciśniesz przycisk „TIMER ON” lub „TIMER OFF”, timer zostanie anulowany.
2. Po zakończeniu ustawiania timera, upewnij się, że pilot zdalnego sterowania jest skierowany na odbiornik A / C w prawidłowej odległości i nie ma przeszkód między pilotem a odbiornikiem.

Jeśli nie, nie działa.
3. Jeśli chcesz sprawdzić czas timera, naciśnij przycisk „TIMER włączony lub „TIMER OFF ”, wyświetlacz LCD wyświetli czas timera i po 5 sekundach wyświetli aktualny czas.

Konwersje między stopniem Celsjusza i Fahrenheita

Naciśnij klawisz C / F, aby przekonwertować wyświetlacz między wyświetlaczem Fahrenheita i wyświetlaczem Celsjusza

Uwaga

1. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię, aby uniknąć wycieku płynu z baterii uszkadzającego urządzenie. Gdy wyświetlacz LCD wygląda na przyciemniony, zmień baterie (nowe i stare baterie nie mogą być używane razem). Po każdej wymianie baterii nie ma potrzeby ponownego ustawiania kodu modelu.
2. Jak zwykle wyświetlacz LCD wyświetla tylko aktualny czas, jeśli chcesz wyświetlić wybrany kod, naciśnij przycisk „ENTER”. Po 5 sekundach ponownie wyświetli aktualny czas.
4. Jeśli włącznik / wyłącznik czasomierza nie działa, sprawdź dokładnie, czy nie ma przeszkód między pilotem a klimatyzatorem. Ponieważ działanie jest skuteczne tylko wtedy, gdy klimatyzator odbierze sygnał włączenia / wyłączenia timera z pilota zdalnego sterowania.
4. Producent zachowuje prawo do zmiany parametru i funkcji produktu.

Parametry techniczne

Sterowana odległość:> 8 metrów

Napięcie zasilania: DC3 v

Model baterii: Bateria AAA (UM-4, R03) x2

Wymiary: L166mm x W57mm x D19,5mm

Waga: Aprox 110g (bez baterii)